

NÁVOD K MONTÁŽI AUTOPOTAHŮ

Přední + zadní opěrky hlavy

Varianta A - opěrky jsou výsuvné na tyčkách , tahem vytáhnout z opěradla opěrky vytáhnete zmáčknutím pojistky na boku nebo pod plastem.

Foto najdete ve fotogalerii - sekce Škoda. Poté navléknout potah a svázat gumičkou

Varianta B – opěrky které nelze vyndat tzv. **AKTIVNÍ** potah nasadit a svázat gumičkou

Přední opěradla

opěradlo ušité samostatně , nasadit z hora dolů , křížky v potahu zasunout pod plast . Vycentrovat švy na švy . Spodní látku protáhnout mezi sedákem a opěrákem a připevnit suchým zipem k sobě, nezapomenout sundat ochrannou látku. Případně uchytit gumičkou s háčkem pod spodní část sedadla.

Přední sedáky

sedák je ušitý samostatně , potah nasadit na sedák ,opět švy na švy, aby přední hrana potahu kopírovala se sedákem. Zadní část potahu protáhnout mezi sedadlo a opěradlo a upevnit suchým zipem na orig. látku nebo gumičkami s háčkem pod spodní část sedadla. Pokud v boku potahu je všita stahovací kulatá guma, vzadu stáhnout a svázat k sobě a boční gumičky s háčkem připevnit pod sedadlo . Vždy provléknout pod plasty.

Zadní opěradla

vysunout opěrky hlavy , potah navléknout, křížky v potahu opět zasunout pod plast , srovnat švy aby potah kopíroval s hranou sedaček . Suché zipy na potahu se přichytí na zadní část sedačky, nezapomenout sundat ochrannou látku. Pokud jsou na potahu našity gumičky, přichytit háčky k sobě.

Zadní sedáky dělené sklopné

potah nasadit na sedačku , opět švy na švy , zkontrolovat hrany, odklopit sedáky a kulatou gumou stáhnout k sobě a svázat. Gumičky přichytit k sobě háčkem

Zadní sedáky nedělené - isofix

nejdříve vyndat plastové rámečky isofix / stlačením směrem dolů / Sedák tahem vysunout směrem nahoru / v přední části za sedačkou řidiče + spolujezdce/ .Potah nasadit na sedačku ,srovnat hrany a švy ,stáhnout k sobě kulatou gumu a svázat.

Prosím berte na vědomí že návod je univerzální na všechny modely aut